



Leginstructie Tarkett Ultimate Rigid PVC

Benodigde gereedschappen voor de plaatsing van de Ultimate Rigid PVC:

- Recht en scherp mes
- Handschoenen met snijbescherming
- Rubberen hamer met witte kop
- Duimstok/ meetlint van 10 meter
- Houtstift & liniaal/winkelhaak
- Afstandhouders

Vorbereiding en belangrijke informatie alvorens te beginnen met leggen:

Controle van het artikel

Controleer vóór de voorbereiding de kwaliteit van het geleverde artikel. Er kan geen klacht worden ingediend voor gesneden of geplaatste artikelen. Om de eenvormigheid van de kleur en het patroon te garanderen, moet de plaatsing worden uitgevoerd vanaf eenzelfde kleurbad.

Acclimatisering

Laat de Ultimate Rigid PVC in de hieronder gedetailleerd omschreven omstandigheden en minstens gedurende 24 uur voor de installatie acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer zal komen te liggen.

Temperatuur van de ruimte

De Ultimate Rigid PVC moet worden geplaatst bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C. De temperatuur van de ondergrond waarop het product zal worden geplaatst mag niet minder dan 10 °C bedragen.

Kwaliteit van de ondergrond

Bereid het oppervlak voor volgens de geldende normen in uw land. Het oppervlak moet vlak, stevig en zeer droog zijn. De maximale tolerantie in termen van vlakheid is 3mm per strekkende meter. De vloerbedding gemaakt van textiel en geweven vilt moet worden verwijderd. Principieel wordt er aanbevolen om alle vloerbedekking te verwijderen. We raden u aan om de Ultimate Rigid PVC niet te plaatsen in geval van:

- Aanzienlijke oneffenheden (buiten de norm voor vlakheid)
- Barsten in de ondergrond
- Een onvoldoende droge ondergrond
- Een onvoldoende stevig, te poreus of te ruw oppervlak
- Een bevuild oppervlak, bijvoorbeeld door olie, was, vernis, verfresten, etc.
- Een hoogteverschil tussen de ondergrond en de andere bouwelementen
- Een ongeschikte temperatuur van de ondergrond lager dan 10 °C
- Omgevingstemperatuur lager dan 10 °C en hoger dan 30 °C
- Een ontbrekend stookprotocol

Toegelaten ondergronden:

- Verlijmde parketvloeren
- Vloeren uit steen, marmer, gehouwen steen, zonder oneffenheden
- Tegelvloeren. Voorwaarden m.b.t. de voegen: <8mm breed / <3mm diep
- Verlijmde compacte vloerbedekking uit PVC
- Vlakke dekvloeren uit cement of met nieuwe afwerking op cementbasis

De garantie van het product vervalt wanneer er niet-goedgekeurde ondersteuning wordt gebruikt.

Installatie:

Richting van de plaatsing

Start de plaatsing altijd van links naar rechts. Plaats de panelen in een ruimte altijd zodanig dat de strook zich in de richting van het licht bevindt. In smalle en lange ruimten, zoals gangen, mag de Ultimate Rigid PVC in de richting van ruimte worden geplaatst.

Expansievoeg en tussenruimte

Maak met behulp van een geschikte afstandhouder een uitzettingsvoeg van ten minste 6mm breed over de volledige omtrek. Hiervoor kunt u ook de restjes van de vloerpanelen gebruiken. Zorg er bovendien voor dat er een tussenruimte van 6mm met de vaste elementen in de ruimte, zoals leidingen, deurlijsten, enz. blijft behouden. Principieel mag deze uitzettingsvoeg niet worden opgevuld met siliconen, elektriciteitskabels of andere materialen. De vloer dient dus overal rondom vrij te liggen.

Het gebruik van siliconenkit is in de volgende uitzonderlijke gevallen toegestaan:

- Ruimten die worden blootgesteld aan vocht:
De randvoegen van ruimten van maximaal 10m² die worden blootgesteld aan vocht, zoals badkamers of keukens, kunnen worden uitgevoerd met siliconen om waterinfiltratie door de uitzettingsvoeg op het geplaatste oppervlak te vermijden. Voor alle grotere oppervlakten die worden blootgesteld aan vocht, raden wij aan om de voegzone eerst te voorzien van isolatieband en ze vervolgens op te vullen met een hoeveelheid siliconen en/of om een plintlijst met isolerende boord te gebruiken.
- Deurlijsten:
In de gevallen waarin de kozijnen niet kunnen worden ingekort, raden wij een tussenruimte van 3mm voor de uitzettingsvoeg aan die vervolgens met siliconenkit kan worden opgevuld. Als de kozijn wel kunnen worden ingekort, zorg er dan voor om een uitzettingsvoeg van 6mm ten opzichte van de scheidingswand te behouden.

Plaatsing

Plaats het eerste paneel met de lipzijde naar de scheidingswand en plaats alle andere panelen vervolgens op dezelfde manier. Verzekert dat de uiteinden op elkaar worden geplaatst zodat de mes en groef perfect op elkaar aansluiten en zet ze vast door een lichte tik met de rubberen hamer. Om de volgende rij te plaatsen, plaatst u het resterende paneel van minstens 30cm lang en een hoek van ongeveer 30° op de groef in de lengte van de reeds geplaatste rij en laat u het glijden door een lichte druk op de vorige rij uit te oefenen. Neem het volgende paneel, plaats het in een hoek van ongeveer 30° in de lengterichting op het reeds geplaatste paneel van de eerste rij, breng het zo dicht mogelijk bij de kopzijde van het zojuist geplaatste paneel en zet het vast zoals hierboven is beschreven. Deze techniek wordt gebruikt om alle andere rijen te plaatsen. Verzekert dat er "kopzijden- en voegverschuivingen" van minstens 30cm in de individuele rijen ontstaan om tot een optimale plaatsing te komen. Voor de plaatsing van de laatste rij wordt de afstand tussen de scheidingswand en de geplaatste rij gemeten en op het paneel genoteerd. De laatste geplaatste rij zou, voor zover mogelijk,

gelijkwaardig moeten zijn aan de halve breedte van het paneel. Denk aan de uitzettingsvoeg van 6mm breed.

Uitzettingsprofielen op het oppervlak

Een ruimte met een ononderbroken oppervlakte van 400m² kan worden geplaatst zonder voegen door het verdubbelen van de uitzettingsruimte in acht te nemen. Zorg ervoor dat er geen deel van ongeveer 20 meter lang wordt overschreden. Voor extreem smalle en lange ruimten moet met uitzettingsprofielen worden gebruikt. De oppervlakten van ruimten die door verticale elementen, zoals zuilen, scheidingswanden, deuren en andere, worden onderbroken, moeten worden opgedeeld door gebruik te maken van uitzettingsvoegen van tenminste 6mm ter hoogte van deze elementen. Bij de installatie van plintlijsten, verbindingsprofielen, of profielen voor de uiteinden, mogen de lijsten of de profielen nooit op de vloerbedekking worden bevestigd.

Belangrijke opmerkingen om de plaatsing te beëindigen:

- Verwijder alle afstandhouders
- Ultimate Rigid PVC mag nooit worden bevestigd, noch op de ondergrond, noch op de onderlaag, noch op de meubelen en noch op andere vaste elementen.
- Het gebruik van antivervuilingssondes en deurmatten beperkt de vervuiling aanzienlijk. Wij vragen u om aangepaste glijders voor harde vloeren te gebruiken als het meubilair beweegbaar is. Wij vragen u ook om de bureaustoelen en andere rollende elementen uit te rusten met wieltjes van het type W. Deze wieltjes dienen wekelijks vrij gemaakt te worden van stof en andere resten.
- Voor een afgewerkt maar nog ongebruikte bedekking raden wij aan om gebruik te maken van de beschermlaag **TarkoProtect**.

Bijzonderheden en uitzonderlijke situaties:

- In wintertuinen of ruimten met veel beglazing (veranda) kan het gebruik van de Ultimate Rigid PVC vanwege extreme temperatuurschommelingen als kritiek worden beschouwd en dit is bijgevolg niet aangeraden.
- Randvoegen in vochtige ruimten van maximaal 10m², zoals een badkamer of een keuken, kunnen met siliconen worden opgevuld om de waterinfiltratie onder het geplaatste oppervlak via de uitzettingsvoeg te vermijden. Voor alle grotere oppervlakten van vochtige ruimten raden wij aan om de voegzones eerste te voorzien van een dichtingsband voor voegen en om ze vervolgens op te vullen door middel van Siliconen.
- Getinte wielen of wieltjes op basis van rubber (bijvoorbeeld autobanden, pneumatische transportmiddelen) kunnen de kleur onherroepelijk wijzigen in geval van wisselwerking en rechtstreeks contact met de oppervlakten uit vinyl/pvc. (=migratie)

Reinigen en onderhoud:

Na de plaatsing moet een afsluitende reiniging van het geheel worden uitgevoerd. Het onderhoud kan worden uitgevoerd door te stofwissen of stofzuigen en vervolgens te dweilen met een pH neutraal reinigingsmiddel zoals Ciranova PVC reiniger Soft Floor Fresh. Bij hardnekkig vuil moet u een borstel en een detergent met neutrale pH gebruiken. Alle agressieve substanties en vlekken moeten onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd.