

Onderhoud en verzorging voor geoliede oppervlakken



Wekelijks/maandelijks onderhoud

Met de *Ecoline Wash Care* kan normaal en grondig vuil en strepen worden verwijderd van alle wasbare oppervlakken.

Verdun het *Ecoline Wash Care* concentraat met water (ongeveer 3 capsules per 5 liter water). Zorg dat de doek goed is uitgewrongen om het vochtig schoonmaken te garanderen. Veeg droog indien nodig.

Perfekte combinatie:

Ecoline Maintenance-Set en *Ecoline Wash Care*.

Herhaling:

Wekelijks (in voorwerpen) of wanneer nodig



Opfrissing & onderhoud

Gebruik altijd *Ecoline Wash Care* voor het aanbrengen van de *Wax Care*.

Voor een moeiteloze vlekverwijdering en verfrissing van alle geoliede houten oppervlakken, giet u een kopje *Wax Care* (voor ongeveer 1-2 m²) op het oppervlak en poets gelijkmatig met een doek.

Belangrijk:

Gebruik nooit een scherpe vezeldweil of schuurmiddelen. Deze kunnen uw oppervlak beschadigen.

Herhaling:

2x per jaar of wanneer nodig



Intensieve reiniging

Ecoline Magic Cleaner reinigt alle vuile oppervlakken snel en intensief.

Verdun 1:10 met water en verdeel gelijkmatig met een doek of dweil. Laat het voor 5-20 minuten intrekken. Het losgelaten vuil kan worden opgevangen met zowel een doek als een dweil.

Dweil dan 2-3 keer met schoon water tot het schoon is. Veeg droog. Nadat het volledig is gedroogd, onderhoud met *Ecoline Wax Care*.

Herhaling:

2 keer per jaar (in voorwerpen) of wanneer nodig

Basis regels die gelden voor alle houten vloeren:

- De houten vloer moet regelmatig worden gereinigd. Gebruik een parketmondstuk tijdens het stofzuigen om krassen te voorkomen.
- Voor een gezond binnenklimaat en om de kwaliteit te behouden raden we een kamertemperatuur van 20-25 °C en een luchtvochtigheid van 50-60% aan.
- Let erop dat stoelen met wieltjes geschikt zijn voor parket. Bescherm de vloer met matten. Leg viltjes onder de stoelpoten om krassen te voorkomen.
- Bescherm uw houten vloer tegen (plassen) water (bijv. nattigheid door lekkende plantenpotten of vazen).
- Gebruik geen voorwerpen waarvan de onderkant van rubber of latex is (bijv. een deurstopper). Deze stoffen (weekmakers) kunnen vuilvlekken veroorzaken.

U zult merken dat uw behandelde en onderhouden vloer na verloop van tijd, lager in onderhoud zal worden.